

Краткое руководство пользователя универсального тестера локальных сетей LinkRunner™ *Network MultiMeter*

Спасибо за покупку

Благодарим вас за покупку тестера LinkRunner производства компании Fluke Networks. Этот прибор предназначен для использования в офисных сетях и позволяет быстро проверить сетевое подключение и состояние сетевого кабеля или отправить запрос ping.

Регистрация прибора

Если вы зарегистрируете свой прибор LinkRunner, в подарок вы получите поясной чехол для него. Для регистрации зайдите на веб-страницу <u>www.flukenetworks.com\register</u> и введите ваше имя и пароль (для зарегистрированных пользователей) или создайте новые имя и пароль (для новых пользователей). Также можно зарегистрироваться, отправив сообщение по электронной почте на адрес <u>support@flukenetworks.com</u>.

Комплектация прибора	Артикул
Tectep LinkRunner	1664475
Краткое руководство пользователя на английском языке	1664343
Батарейки АА (установлены в корпус прибора)	См. раздел "Аксессуары
Адаптер Wiremap Adapter для тестирования схемы разводки	См. раздел "Аксессуары

РN 1664343 Март 2002, Rev. 3, 4/04	Fluke Networks
© 2002-2004 Fluke Networks. Все права защищены.	P.O. Box 777
Напечатано в Китае. Все названия продукции являются торговыми	Everett, WA
марками соответствующих компаний.	98206-0777

Описание прибора

- Порт RJ-45 для подключения к локальной сети (LAN)
- 2. Порт RJ-45 для проверки схемы разводки кабелей (МАР)
- Кнопки управления и выбора Левая – выделение выбранного пункта Правая – выполнение
- Кнопка включения/выключения прибора

Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку. Для включения подсветки нажмите и отпустите кнопку.



 Батарейки АА, 2 шт.
Светодиодный индикатор сетевого подключения

Функциональные возможности прибора

Подключите тестер LinkRunner (порт LAN) к порту концентратора или к настенной телекоммуникационной розетке с помощью коммутационного шнура. Далее приводится список технических вопросов, на которые позволяет ответить прибор LinkRunner.

Вопросы для диагностики сетевых проблем:

- Активен ли порт Ethernet?
- Выполняется ли запрос ping?
- ▶ Нет ли проблем с коммутационным шнуром?
- Нет ли проблем с кабелем от порта компьютера до порта активного оборудования?
- К какому порту ведет этот кабель?
- Нет ли проблем с сетевой картой персонального компьютера?

Активен ли порт Ethernet?

- 1. Индикатор сетевой активности
- 2. Состояние кабеля/подключения:
 - Прямое подключение



- прямое подключение
- Кроссоверное подключение
- ···•

-- К - Подключение неизвестного типа (порт Auto-MDIX на концентраторе или коммутаторе)

Уровень сигнала (индикатор появляется только при низком уровне)

- Объявленные скорость и тип дуплекса (HDX – полудуплекс, FDX – полный дуплекс)
- Фактические скорость и тип дуплекса

Выполняется ли запрос ping?



• Нажмите кнопку (PING), чтобы отправить запрос ping.

В сетях с использованием протокола DHCP прибор LinkRunner отправляет запросы ping к следующим устройствам:

ЭС Маршрутизатор по умолчанию

DNS-сервер

- 2 -

Устройство, заданное пользователем (используется чаще всего)



3

- Текущее назначение кнопок управления и выбора (правая и левая кнопки). Между ними – индикатор заряда батареи (появляется при низком уровне)
- 6. Текущая степень использования сети

Результаты отправки запроса ping

- Иконки устройств упорядочены в соответствии с их расположением относительно маршрутизатора.
- Эс Устройство, которое не отвечает, выделено на экране серым цветом.
- Под каждой иконкой отображается количество отправленных/полученных пакетов ICMP.
- Над кнопками управления на экране выводится IP-адрес, полученный прибором LinkRunner 🕄 от DHCP-сервера.
- Чтобы получить более подробную информацию, нажмите кнопку (Round Trip Time время распространения сигнала туда и обратно).





- Время распространения сигнала Round Trip Time в миллисекундах отображается на экране под IPадресом устройства.
- Для доступа к настройкам команды ping в разделе Ping Configuration нажмите кнопку (рекос).
- Для прекращения отправки запросов ping нажмите кнопку <u>x</u>.

Примечание: проверка доступности DNS-сервера выполняется только в режиме DHCP.

8......€ • 189 ft 17/000 (⊂?)

Нет ли проблем с коммутационным шнуром?

- Подключите тестер LinkRunner (порт LAN) с помощью коммутационного шнура к концентратору или настенной телекоммуникационной розетке.
- В приведенном примере все четыре пары кабеля имеют длину 189 футов.

Переключение единиц измерения длины см. в разделе "Настройки прибора LinkRunner".



Знак 🗥 свидетельствует о наличии проблем в кабеле. Состояние пар может быть отображено следующими символами:

- II Пара разведена правильно
- Ч Короткое замыкание в паре
- А Неизвестный сбой в паре
- Расщепленная (разделенная) пара

Побрыв проводника (при тестировании схемы разводки или использовании идентификатора Cable ID на дальнем конце)

Нет ли проблем с кабелем от порта компьютера до порта активного оборудования?

- Коммутационный шнур: подключите оба конца шнура к тестеру LinkRunner, используя порты LAN и MAP.
- Фиксированный кабельный сегмент: подключите один конец шнура к порту LAN прибора, другой конец шнура к настенной розетке, а с другой стороны фиксированного сегмента подключите адаптер Wiremap или идентификатор Cable ID.



- Если схема разводки в кабеле правильна, то экран будет выглядеть следующим образом (см. слева). В данном примере это означает:
 - Все четыре пары разведены корректно. Длина кабеля составляет 253 фута. Схема разводки кабеля – прямая (не кроссовер).

К какому порту ведет этот кабель?

- Подключите тестер LinkRunner (порт LAN) с помощью коммутационного шнура к настенной телекоммуникационной розетке.
- Нажмите кнопку 7/100; будет запущен режим поиска кабеля.



- Проверьте индикаторы портов на активном оборудовании (светодиод подключенного порта будет мигать с равными интервалами) или используйте для поиска кабеля детектор тональных сигналов (заказывается отдельно).
- Для выхода из режима поиска нажмите кнопку <u>x</u>.
- Идентификаторы Cable ID заказываются отдельно. В комплект входят идентификаторы с номерами от 1 до 8. Подключите индикаторы на дальнем конце фиксированного кабельного сегмента.



- В данном примере:
- Идентификатор имеет номер 6.
- Длина кабеля составляет 248 футов.
- Схема разводки кабеля прямая (не кроссовер).

Нет ли проблем с сетевой картой персонального компьютера?

 Если с сетью проблем не обнаружено, следует проверить состояние сетевой карты персонального компьютера. Подключите к ней тестер LinkRunner. Если он показывает наличие соединения, то сетевая карта работает корректно.

- 3 -





Чтобы перейти в меню настройки функции ping или настройки самого прибора, одновременно нажмите обе кнопки управления (настройки ping ше). Если кабель к прибору не подключен, следует нажать кнопку , и вы перейдете в раздел настроек Configuration.

Настройка функции ping



- Для настройки IP-адресов для команды ping нажмите кнопку (настроного вишка мощо).
- Для выделения желаемого пункта меню нажмите кнопку 🔽.
- Для включения или отключения режима DHCP в поле DHCP I необходимо установить или снять галочку с помощью кнопки ____.

Примечание: изменения настроек IP-адресов, выполненные вручную, будут игнорироваться, пока вы не отключите режим DHCP.

IP-адреса, задаваемые пользователем

– нажмите кнопку —, и вы сможете ввести IP-адреса вручную (можно задать до 4-х адресов, которые чаще всего используются для отправки запросов ping).

 Для навигации по списку адресов от 0 до 4 используется кнопка Значение 0 применяется в тех случаях, когда запрос ping отправлять не следует.



 Чтобы перейти к редактированию IP-адреса, нажмите кнопку (*), а затем кнопку (*); теперь вы можете внести изменения в выбранный адрес.

Ввод IP-адреса

- 1 ■ 010.196.196.157 × ■ ■ ■
- Для изменения каждой цифры адреса в сторону увеличения нажимайте кнопку
- Для перехода к следующему разряду адреса нажимайте кнопку .
- Для выхода нажмите кнопку 🖂

Примечание: неверно введенные адреса автоматически возвращаются к предыдущему значению (класс D, E, 0.0.0.0. или 255.255.255.255).



Прочие функциональные возможности прибора



Автоматическое выключение прибора (Auto-off): через 5 минут после того, как с прибором было произведено последнее действие, тестер автоматически выключится. (Автоматическое выключение не производится при отправке запросов ping и использовании функции поиска кабелей).

Восстановление заводских настроек прибора (Restore Factory Defaults): удерживая нажатыми обе кнопки управления, нажмите на кнопку включения/выключения питания.

Функция отклика на запросы ping (Ping Responder): в режиме ping прибор LinkRunner способен отвечать на запросы ping от других сетевых устройств.

Обнаружение дублирующих IPадресов (Duplicate IP addresses found):



Тренировка функции Wiremap (проверка схемы разводки)

Чтобы функция тестирования схемы разводки Wiremap работала точнее, рекомендуется периодически проводить тренировку ее цепей:

1. Выключите прибор LinkRunner и отсоедините от него все кабели.

ВНИМАНИЕ!

Если вы выполните описанную процедуру на приборе, к которому подключен какой-либо кабель, прибор LinkRunner будет работать неправильно.

- Удерживая нажатой правую кнопку управления прибором, включите LinkRunner и продолжайте удерживать правую кнопку нажатой до тех пор, пока в центре экрана не появится на короткое время знак >>>. Затем отпустите кнопку.
- 3. Выключите прибор LinkRunner, подключите к его портам LAN и MAP коммутационный шнур гарантированно хорошего качества.
- Удерживая нажатой левую кнопку управления прибором, включите LinkRunner и продолжайте удерживать левую кнопку нажатой до тех пор,

пока в центре экрана не появится на короткое время знак . Затем отпустите кнопку.

Процедура тренировки цепей тестирования для функции Wiremap завершена.

Правод Страници и стр Страници и с Страници и с

Если у вас есть какие-либо вопросы по использованию прибора LinkRunner, вы можете обратиться в центр технической поддержки по одному из номеров, приведенных далее, или по электронной почте: support@flukenetworks.com

США	1-800-283-5853	Япония	+81-3-3434-0181
Канада	1-800-363-5853	Китай	+86-10-6512-3435
Европа	+44-1923-281-300	Сингапур	+65-6-738-5655
Весь мир	+1-425-446-4519		

Также вы можете найти подробную информацию в базе знаний Fluke Networks Knowledge Base по адресу http://kb.flukenetworks.com.

Аксессуары

Если вы хотите приобрести какие-либо аксессуары к прибору LinkRunner или другие приборы для тестирования сетей, вы можете обратиться к местному представителю или дистрибьютору Fluke Networks или написать письмо по адресу <u>sales@flukenetworks.com</u>. Дополнительная информация по прибору LinkRunner находится на веб-странице <u>www.flukenetworks.com/linkrunner</u>.

Аксессуар	Артикул
Набор идентификаторов (Cable ID Kit, номера 1 - 8)	1665935
Набор зажимов "крокодил" для тестирования неоконцованных кабелей (Clip Set)	1668377
Детектор тональных сигналов (Toner Receiver)	1667985
Адаптер для тестирования схемы разводки (Wiremap Adapter, идентификатор с номером 0)	1668404
Аккумуляторные батарейки (Rechargeable Batteries)	1572184
Зарядное устройство (Battery Charger)	1572191
Модульный адаптер-соединитель (RJ-45 Coupler)	1668361

Чистка прибора	Очищайте корпус прибора мягкой тканью.
∆ Внимание	Если оборудование используется не по назначению и в нарушение правил эксплуатации, установленных производителем, то степень защиты, обеспечиваемая оборудованием, может уменьшиться.
Гарантия	Гарантия на прибор LinkRunner составляет 1 год. Дополнительная информация приводится на веб-сайте www.flukenetworks.com/linkrunner.
Требования к окружающей среде	Температурный диапазон от 10°С до 30°С при максимальной относительной влажности 95%. Высота над уровнем моря до 2000 м.

Обозначения и символы

\triangle	ВНИМАНИЕ, обратитесь к документации.
0	Не предназначено для подключения к телекоммуникационным линиям.
C	Канадская Ассоциация по Стандартизации (Canadian Standards Association), сертифицировано на соответствие стандартам Канады и США.
C N10140	Соответствует стандарту по электромагнитной совместимости C-Tick EMC.
CE	Соответствует директивам Европейского Союза по предотвращению загрязнения окружающей среды, степень 2.